

# MONTAGE PÅ GULVE

**UNI vådrumsplader samt gulvelementer med indbygget fald er velegnet på alle gulvunderlag; træ (spånplader, krydsfiner, planker mv.)**

**Og på beton mv. klæbemetoden og eventuel mekanisk fastgørelse, baseres på valg af klæbere mv. i forhold til underlag.**

# På trækonstruktioner...

## **Generelt: Trækonstruktionen skal være stabil og ikke "gynge" op og ned.**

- Pladerne kan monteres på planker, krydsfinér mv. og CC afstande i forhold til plade/planke tykkelse skal overholdes. (Eksempel: CC på 600 mm = min. 22 mm krydsfinér)
- **VIGTIGT:** Der kan med fordel monteres min. 10 mm vådrumsplader på trækonstruktioner som krydsfiner, spånplader, gulvbrædder mv. i f.eks. opholdsrum, køkkener mv.
- Overfladen, som f.eks. gamle trægulve, primes med **D4 Rapid**.
- Der skal klæbes og skrues, fordi vi véd, at denne fremgangsmåde giver bedste resultat og ingen reklamationer.
- Vådrumspladerne (og gulvelementerne med indbygget fald til afløb) fuldklæbes med f.eks. Murexin FSZ 45 og der påføres **X-Bond MS-88** i alle samlinger.
- **N.B.:** Der anvendes altid **X-Bond MS-88** i pladesamlinger og som minimum **GS 10** på samlinger.
- Kun i vådzone som f.eks. badeværelser
- Efterfølgende klæbes det vandtætte **DB70** fiberbånd inkl. **DB70** indiv. og **DB70** udv. hjørner med den fleksibel fliseklæb som f.eks. på samlingerne samt 6 – 10 cm op ad væggen i én arbejdsgang.

# På hårde underlag som *f.eks.* Beton, terrasso, gamle fliser og mosaik...

- Der primes med primer **D4 Rapid** som f.eks. på gamle fliser, terrasso og beton.
- Vådrumspladerne (og gulvelementerne) fuldklæbes med f.eks Murexin **FSZ 45** og der påføres **X-Bond MS-88** i alle samlinger.
- Der anvendes altid **X-Bond MS-88** i pladesamlinger og som minimum **GS 10** på samlinger. (Kun i vådzone som f.eks. badeværelser)
- Efterfølgende klæbes det vandtætte **SB70** fiberbånd inkl. **SB70** indiv. og **SB70** udv. hjørner med f.eks. Murexin FSZ 45 på samlingerne samt 6 – 10 cm op ad væggen i én arbejdsgang.