

# Montage af vores Unidrain gulvelement

(vi leverer ikke UNI drain delen, udløbshus mv.)

## Unidrain gulvelement



- Unidrain linjeafløb klæbes med vores X-Bond MS-88 klæber på hele fladen samt i udfræsningen.



- X-Bond MS-88 glattes ud i fræsningen

- Der klæbes DB70 vandtæt fiberbånd på overgangen med egnet klæber.



# MONTAGE PÅ GULVE

**UNI vådrumsplader samt gulvelementer med indbygget fald er velegnet på alle gulvunderlag; træ (spånplader, krydsfiner, planker mv.)**

**Og på beton mv. klæbemethoden og eventuel mekanisk fastgørelse, baseres på valg af klæbere mv. i forhold til underlag.**

# På trækonstruktioner...

## **Generelt: Trækonstruktionen skal være stabil og ikke "gynge" op og ned.**

- Pladerne kan monteres på planker, krydsfinér mv. og CC afstande i forhold til plade/planke tykkelse skal overholdes. (Eksempel: CC på 600 mm = min. 22 mm krydsfinér)
- **VIGTIGT:** Der kan med fordel monteres min. 10 mm vådrumsplader på trækonstruktioner som krydsfiner, spånplader, gulvbrædder mv. i f.eks. opholdsrum, køkkener mv.
- Overfladen, som f.eks. gamle trægulve, primes med vores D4 Rapid.
- Der skal klæbes og skrues, fordi vi véd, at denne fremgangsmåde giver bedste resultat og ingen reklamationer.
- Vådrumspladerne (og gulvelementerne med indbygget fald til afløb) fuldklæbes med f.eks. vores FSZ 45 fleksible klæb og der påføres X-Bond MS-88 i alle samlinger.
- **N.B.:** Der anvendes altid X-Bond MS-88 i pladesamlinger og som minimum GS 10 på samlinger.
- Kun i vådzone som f.eks. badeværelser
- Efterfølgende klæbes det vandtætte DB70 fiberbånd inkl. SB 78 indiv. og DB70 udv. hjørner med f.eks. vores på samlingerne samt 6 – 10 cm op ad væggen i én arbejdsgang.

# På hårde underlag som *f.eks.* Beton, terrasso, gamle fliser og mosaik...

- Der primes med vores primer D4 Rapid på f.eks. gamle fliser, terrasso og beton.
- Vådrumspladerne (og gulvelementerne) fuldklæbes med f.eks. vores FSZ 45 fleksible klæb og der påføres vores X-Bond MS-88 i alle samlinger.
- Der anvendes altid med vores X-Bond MS-88 i pladesamlinger og som minimum med vores GS 10 på samlinger. (Kun i vådzone som f.eks. badeværelser)
- Efterfølgende klæbes vores vandtætte DB70 fiberbånd inkl. DB70 indv. og DB70 udv. hjørner med f.eks. vores FSZ 45 fleksible klæb på samlingerne samt 6 – 10 cm op ad væggen i én arbejdsgang.